



## Zandfilterpomp ontluchten

Heb je meerdere accessoires aangesloten op jouw filterpomp? Denk aan een skimmer, zwembadstofzuiger of zoutwatersysteem. Houd hier dan rekening mee tijdens stap 1 en later wanneer je de kranen één voor één weer opent.

1. Sluit alle kranen aangesloten vóór de zandfilterpomp terwijl de pomp nog aanstaat
2. Schakel de pomp nu uit
3. Draai de 6-wegklep op 'closed' (lees meer over de [werking van de 6-wegklep](#))
4. Open de pomp en laat de lucht ontsnappen
5. Vul de pomp met water indien deze niet zelf volloopt
6. Sluit de pomp en controleer of er geen vuil op de O-ring zit voor een luchtdichte sluiting
7. Draai de 6-wegklep op 'hercirculatie'
8. Zet de pomp aan en open gelijktijdig 1 kraan van een accessoire
9. Wacht enkele minuten tot de pomp weer draait
10. Doet de pomp het nog niet? Herhaal dan bovenstaande stappen. Soms kan het nodig zijn de procedure een aantal keer te herhalen totdat de lucht volledig weg is. Zodra alle lucht is verdwenen, kun je de kranen stuk voor stuk weer opendraaien.
11. Wacht bij iedere accessoire tot de lucht weg is
12. Zet de pomp uit
13. Draai de 6-wegklep op juiste stand, bijvoorbeeld 'filteren'
14. Zet de pomp weer aan en laat deze enkele uren draaien

Het lijkt vreemd om de kranen voor de zandfilterpomp te sluiten terwijl de pomp nog in werking is, maar dit is de snelste methode om de zandfilter pomp te ontluchten. Als je eerst de pomp uitschakelt en dan pas de kranen sluit, zal alle lucht boven de pomp ook in de slangen terugvloeien waardoor je de procedure heel vaak moet herhalen voordat alle lucht weg is.

Dit stappenplan werkt alleen wanneer de pomp boven het waterniveau staat. Staat de zandfilterpomp onder het waterniveau, dan is het voldoende om de voorfilter te openen, daarna kun je de kranen stuk voor stuk openen en de lucht laten ontsnappen.

